電動バイクタイプ 1/タイプ 2 Q&A

質問	回答
電動バイクの最高速度	道路状況や乗られる方の重量にもよりますが
	約35キロまでです。
電動バイクはヘルメット必要ですか	はい、道路交通法に定める原動機付き
	自転車と同じカテゴリーとなります。
	(法律が変わる場合もあります)
 電動バイクアシストモードに操作方法	電源を入れてモニターM長押しペダル漕ぐと約20キロまで
	アシストします。PAS1の場合で2に変更すると更に5キロ
	程最高速度は上がります。
アシストモードで走行はヘルメット不要	いいえ、ママチャリのアシストとは違いヘルメットが必要です。
	車体が電動バイクのジャンルですのでアシストはあくまでも
	遠方に行くときに電力消費を抑えるためのモードです。
 自転車モードとは	バッテリー本体装着を外した状態での走行は自転車です。
	(但しナンバーを装着時は電王バイクとみなされます)
	PAS 1 の状態からPAS0にした場合はペダルを漕いでも電力は
	伝わらずアクセルを回しても進みません。(ヘルメット装着)
充電方法は	本体横からそのまま充電も可能ですがバッテリーのロック
	を外すカギ(大)を押しながら反時計回りに回すとロックが
	解錠されます。

※ご注意!電源ONでPAS1がスタートモードですが-ボタン長押しでPAS1→0になります。

その場合アクセル無しでも走行します。ご注意ください!

このモードは坂道など車体から降りて車体を押しながら歩きたい時に約5~8キロ前後進みます。(ブレーキをかけると解錠) こちらは通常は使用しません!危険です!メンテナンスに使用します(再起動する場合)

※ご注意!

電動バイクが動かない	モニターにエラー番号が出ていませんか? サポートに連絡して直ちに走行をやめてください。
モーターが動かない	この場合は保証書に記載されているお日にちから1年間は 無償で修理させて頂きます。送料は無料です。
故障?修理依頼	こちらの場合、モーター以外の場所の修理や交換は実費請求 となります。その場合は先にお見積りを提出致します。 送料は片道お客様ご負担となります。
消耗品の購入先	楽天市場:あるだけショップライフスタイルM&A 楽天市場:ライフスタイルM&A ヤフーショッピング:あるだけショップ
ご質問先	info@pk-maeda.co.jp



※AVGは平均速度、MAX最高速度、LEDライトマーク(この車種には関係ない)